

Инструкция по программированию таймера



1-Кнопка включения режима настройки

2-Кнопка включение/выключение контроллера

3,4-Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера

5- автомат включения контроллера

6- кнопка тепловой защиты от перегрева(срабатывает при перегреве)



Настройка таймера:

1. Удержанием 5сек. кнопки настройки (кнопка 4) остановить работу программы. На дисплее появляется надпись SET и моргает P6 (обязательно должна быть программа 6, если там указана другая необходимо кнопками 3 и 4 выбрать именно P6).
2. Нажимаем кнопку 1 еще раз. Моргает время работы в секундах(OP), стрелками 3 и 4 меняем на необходимое значение.



3. Нажимаем кнопку 1 еще раз. Моргает время паузы в секундах(CL), стрелками 3 и 4 меняем на необходимое значение. Удержанием 5 сек. кнопки настройки (кнопка 4) выходим из режима настройки.



Работа через пульт дистанционного управления:

Кнопка В включает/отключает систему.

Кнопка А включает/отключает работу через таймер.

Кнопки С и D – отключение выбранного ранее режима.

