

ІНСТРУКЦІЯ для налаштування таймеру пульту керування ICOOLING.

Призначення дисплеїв та клавiш:



- Верхній дисплей - час роботи, включення <T1>.
- Нижній дисплей – час паузи, відключення <T2>.
- Клавiша **SET** – призначена для входу до МЕНЮ та переходу між параметрами в самому МЕНЮ.
- Клавiша **↑** - призначена для збільшення значення вибраного параметра МЕНЮ.
- Клавiша **↓** - призначена для зменшення значення вибраного параметра МЕНЮ.
- Клавiша **Restart** – призначена для зупинки, перезапуску.

НАЛАШТУВАННЯ:

1. Вибрати параметр часу роботи та паузи приладу <СЕКУНДИ>, <Хвилини>, <ГОДИНИ>.
2. Натиснути і тримати кнопку [SET] поки на верхньому дисплеї з'явиться значення <P0> режим вибору параметру часу.
3. Кнопками **↑↓** вибрати необхідний параметр на нижньому табло:
P0 -> 0: < Секунди 0-999 >.
P0 -> 1: < Хвилини 0-999 >.
P0 -> 2: < Години 0-999 >.
4. Після вибору параметру часу вибрати параметр (програму) режиму роботи таймеру.
5. Коротко натиснути кнопку [SET], на верхньому дисплеї з'явиться значення <P1> режим вибору робочих програм.
6. Кнопками **↑↓** вибрати необхідний параметр на нижньому табло:
P1 > 0: ЗАТРИМКА <T1> час, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО (<T1> таймер);
P1 > 1: РЕЛЕ ВІДКЛЮЧЕНО після <T1> time delay (<T1> таймер);
P1 > 2: ЗАТРИМКА <T1> час ,P НЕ ВКЛЮЧЕНО (<T1> таймер), потім реле відключається після <T2> час затримки (<T2> таймер), робота завершена;
P1 >3: РЕЛЕ ВІДКЛЮЧЕНО після <T1> затримка(<T1> таймер), потім затримка <T2> час, реле включено (<T2> таймер), робота завершена;
P1 >4: ЗАТРИМКА <T1> час, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО (<T1> таймер), потім РЕЛЕ ВІДКЛЮЧАЄТЬСЯ <T2> час затримки(<T2> таймер), цикл;
P1 >5: РЕЛЕ ВІДКЛЮЧЕНО після <T1> час затримки (<T1> таймер), потім затримка <T2> час, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО(<T2> таймер), **далі циклічне повторювання.**
7. Для збереження вибраних параметрів, просто залиште таймер на 10 – 15 секунд і він сам збереже параметри і перейде в режим роботи.
8. Для встановлення часу роботи, натисніть один раз [SET] почне (блмати червоні верхні індикатор), натисканням кнопок **↑↓** встановіть потрібний час роботи <T1>.
9. Потім коротко натисніть один раз [SET] почне (блмати синій нижній індикатор), натисканням кнопок **↑↓** встановіть потрібний час паузи <T2>.
10. Для збереження вибраних параметрів, просто залиште таймер на 10 – 15 секунд і він сам збереже параметри і перейде в режим роботи.

ПРИКЛАД НАЛАШТУВАННЯ:

Потрібно увімкнути на 20 секунд, потім вимкнути на 30 секунд і повторювати так циклічно.

Метод налаштування наступний:

- Вибрати режим P0 -> 0: <СЕКУНДИ>;
- Вибрати режим P1 -> 5: <циклічне повторювання>;
- Встановити час роботи <T1> на 20 секунд (верхні індикатор);
- Встановити час роботи <T2> на 30 секунд (нижні індикатор).